

SEŘÍZENÍ ŘETĚZU, BRZDY



Seřízení řetězu se provádí po povolení šroubů viz obr. A seřizuje se šrouby na nápináku do požadovaného propnutí se zátěží cc10-20mm. Seřízení brzd není nutné ,jen kontrola kapaliny na řídítkách,a při propadu páčky ji lze odvzdušnit šroubem viz obr.při lehkém mačkání páčky dokud nezačne kapalina souměrně vytékat,poté s vytékající kapalinou dotáhneme odvzdušňovací šroub.