

## VÝMĚNA OLEJE



Výměna oleje ,se provádí po ohřátí motoru ,vyšroubování Výpustého šroubu (dole 17 klíč).po vypuštění se naplní olejem 10w40 do motocyklu,cca 0,6dcl nalévacím šroubem viz obr. Nalévací šroub slouží též jako kontrolní šroub hladiny.